


Guía rápida para comenzar

Uso de la lavadora de alto rendimiento con nivel bajo de agua

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

1 AGREGUE DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE)



Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.




2 CARGUE LA LAVADORA



3 AGREGUE BLANQUEADOR
Si lo desea.



4 AGREGUE SUAVIZANTE DE TELAS
Si lo desea.
Sin depósito



Agregue suavizante de telas durante el enjuague final. Presione START/PAUSE (Inicio/Pausa) para detener la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante líquido de telas. Cierre la tapa y presione nuevamente el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) para poner en marcha la lavadora.

5 SELECCIONE EL CICLO
Los ciclos varían según el modelo.



6 SELECCIONE LA TEMPERATURA DE LAVADO




wash temp
all cold rinses

7 OPCIONES DE CICLOS
Las opciones varían según el modelo.



extra rinse presoak


8 PRESIONE START (Inicio)
Presione y libere para iniciar.



start/pause
hold 3 sec. to cancel

NOTA: Si mantiene presionado Start (Inicio) durante más de 3 segundos, se cancelará el ciclo y se desaguará la lavadora.


9 AGREGUE UNA PRENDA



Durante la fase de Fill/Sensing (Llenado/Detección), abra la tapa, agregue una prenda, cierre la tapa y presione START (Inicio).

NOTA: La lavadora no se llenará con la tapa abierta.

IMPORTANTE: Si la tapa permanece abierta por más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará y el agua será bombeada hacia afuera.



10 CÓMO CANCELAR EL CICLO DE LAVADO



start/pause
hold 3 sec. to cancel

Mantenga presionado START (Inicio) durante más de 3 segundos para cancelar el ciclo y desaguar la lavadora.

NOTA: Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora.

ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría ocasionar lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.