

Guía rápida para comenzar

Uso de la lavadora de carga superior comercial Maytag

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.


No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

3 AGREGUE BLANQUEADOR si lo desea.



5 SELECCIONE EL CICLO



8 PRESIONE START/PAUSE (INICIO/PAUSA)


Presione y libere para iniciar.



START / PAUSE
HOLD 3 SECONDS
TO CANCEL

NOTA: Si usted presiona Start/Pause (Inicio/Pausa) para pausar un ciclo, debe presionar Start/Pause (Inicio/Pausa) para reanudar el ciclo. Si mantiene presionado Start/Pause (Inicio/Pausa) durante más de 3 segundos, se cancelará el ciclo y se desaguará la lavadora.

1 AGREGUE DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE)



Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.



2 CARGUE LA LAVADORA



4 AGREGUE SUAVIZANTE DE TELAS si lo desea.

El suavizante de telas se agregará automáticamente durante el enjuague final.




Con depósito

Agregue el suavizante de telas durante el enjuague final. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante de telas líquido. Cierre la tapa para poner en marcha la lavadora.




Sin depósito


6 SELECCIONE LA TEMPERATURA DE LAVADO



7 SELECCIONE LAS OPCIONES



9 AGREGUE UNA PRENDA



Durante Fill (Llenado) y Soak/Wash (Remojo/Lavado), abra la tapa, agregue una prenda y cierre la tapa.

IMPORTANTE: Si la tapa permanece abierta por más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará y el agua será bombeada hacia afuera.

NOTA: Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora.