

Cycle Guide

This All-in-One Washer & Dryer has a unique user interface to help you select the best cycle for your load. The “What to Wash” “How to Wash” layout guides you to the optimal cycle in two easy steps:

First determine what items are in the load that you are trying to wash. Use that to guide your “What to Wash” selection. Then determine how you want the washer to wash them and select the appropriate “How to Wash” selection. Selecting “What to Wash” will automatically select a default “How to Wash selection” so selecting a “How to Wash” is optional. See chart below for more details.

What items Do You Want to Wash?	“What to Wash” Cycle Selection:
Cottons, linens, and mixed garment loads	Regular
No-iron fabrics, dress shirts/pants, synthetics, sheer/lacy garments	Delicates
Large items such as small comforters, sleeping bags, jackets, and washable rugs	Bulky Items
White fabrics/garments	Whites
Bright or dark-colored linens and mixed loads	Colors
Sturdy towels and washcloths	Towels

How Do You Want to Wash Them?	“How to Wash” Cycle Selection:
Regular/Normal	Normal
With fewer wrinkles	Wrinkle Control
Intense Cleaning	Heavy Duty
Eliminate 99.9% of three common household bacteria	Sanitize*
Gentle cleaning with cold water	Cold Wash
Fast	Quick

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. If running Wash & Dry or Dry Only, loading the drum half full or less will optimize drying performance and cycle time. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Regular	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Regular	Heavy Duty	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Sanitize*	Hot	Fast Medium Fast Medium	Light Normal Heavy	X	X		X	X
	Cold Wash	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Off	Light Normal Heavy		X	X	X	X
	Quick	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Dry Only					X			

*This cycle eliminates 99.9% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. Using the highest wash temperature available and adding a powdered Oxi product in the drum (on some models) ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items and use the amount of Oxi recommended by the manufacturer (on some models). Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus.

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Delicates	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Quick	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Dry Only					X			

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Delicates	Heavy Duty	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Cold Wash	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy		X	X	X	X
	Sanitize*	Hot	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X		X	X
Bulky Items	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Quick	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Heavy Duty	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Dry Only					X			

*This cycle eliminates 99.9% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. Using the highest wash temperature available and adding a powdered Oxi product in the drum (on some models) ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items and use the amount of Oxi recommended by the manufacturer (on some models). Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus.

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Bulky Items	Cold Wash	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy		X	X	X	X
Whites	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Quick	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Heavy Duty	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Cold Wash	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy		X	X	X	X
	Sanitize*	Hot	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X		X	X
	Dry Only					X			

*This cycle eliminates 99.9% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. Using the highest wash temperature available and adding a powdered Oxi product in the drum (on some models) ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items and use the amount of Oxi recommended by the manufacturer (on some models). Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus.

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Colors	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Quick	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Heavy Duty	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Cold Wash	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy		X	X	X	X
	Sanitize*	Hot	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X		X	X
	Dry Only					X			

*This cycle eliminates 99.9% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. Using the highest wash temperature available and adding a powdered Oxi product in the drum (on some models) ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items and use the amount of Oxi recommended by the manufacturer (on some models). Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus.

What	How	Basic Settings			Additional Options				
		Temp	Spin	Soil	Steam Clean	FanFresh®	PreSoak	Wash & Dry	Load & Go™
Towels	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Quick	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Heavy Duty	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X	X	X	X
	Cold Wash	Hot Very Warm Warm Cool Cold	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy		X	X	X	X
	Sanitize*	Hot	Fast Medium Fast Medium Slow Off	Light Normal Heavy	X	X		X	X
	Dry Only					X			

*This cycle eliminates 99.9% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. Using the highest wash temperature available and adding a powdered Oxi product in the drum (on some models) ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items and use the amount of Oxi recommended by the manufacturer (on some models). Bacteria tested were K. pneumonia, P. aereginosa, and S. aureus.

Government energy certifications for models with dry were based on the REGULAR (WHAT TO WASH), NORMAL (HOW TO WASH), FASTEST SELECTABLE SPIN SPEED, HOLDING "DRAIN & SPIN" for 3 SECONDS TO ACTIVATE TIMED DRY (4 HOURS - 1 TIME ONLY), DRYING TEMPERATURE SETTING NON-SELECTABLE. The as-shipped defaults of REGULAR (WHAT TO WASH), NORMAL (HOW TO WASH), WARM TEMP, SPIN SPEED FAST were not used for energy testing.

Guide des programmes

Cette laveuse et sècheuse tout-en-un possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. Les configurations « What to Wash » (articles à laver) et « How to Wash » (méthode de lavage) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles :

Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être lavée. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie « What to Wash » (articles à laver). Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite nettoyer ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie « How to Wash » (méthode de lavage). Choisir « What to Wash » (articles à laver) sélectionnera automatiquement une méthode de lavage par défaut. Choisir « How to Wash » (méthode de lavage) est donc optionnel. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Quels articles souhaite-t-on laver?	Sélection du programme « What to Wash » (articles à laver) :
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes	Regular (ordinaire)
Articles qui ne se repassent pas, chemises/pantalons habillés, synthétiques, vêtements en dentelle/minces	Delicates (vêtements délicats)
Articles de grande taille tels que les petites couettes, les sacs de couchage, les manteaux et les tapis lavables	Bulky Items (articles volumineux)
Vêtements/tissus blancs	Whites (blancs)
Vêtements en lin de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Colors (couleurs)
Serviettes et débarbouillettes résistantes	Towels (serviettes)

Quelle méthode de lavage souhaite-t-on utiliser?	Sélection du programme « How to Wash » (méthode de lavage) :
Ordinaire/normal	Normal
Moins de froissement	Wrinkle Control (antifroissement)
Nettoyage intense	Heavy Duty (service intense)
Éliminer 99,9 % des trois bactéries domestiques courantes	Sanitize* (assainissement)
Lavage délicat à l'eau froide	Cold Wash (lavage à l'eau froide)
Rapide	Quick (rapide)

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Si l'on utilise le programme Wash & Dry (lavage et séchage) ou Dry Only (séchage seulement), remplir le tambour à moitié ou moins optimisera le rendement de séchage et réduira la durée du programme. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Regular (ordinaire)	Normal	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyennement rapide Moyenne Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control (antifroissement)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyennement rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Heavy Duty (service intense)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyennement rapide Moyenne Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Sanitize* (assainissement)	Chaude	Rapide Moyennement rapide Moyenne	Léger Normal Intense	X	X		X	X
	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyennement rapide Moyenne Désactivé	Léger Normal Intense		X	X	X	X
	Quick (rapide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyennement rapide Moyenne Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Dry Only (Séchage uniquement)					X			

*Ce programme élimine 99,9 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant (sur certains modèles). Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Delicates (vêtements délicats)	Normal	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Quick (rapide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control (antifroissement)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Heavy Duty (service intense)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense		X	X	X	X
	Sanitize* (assainissement)	Chaude	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X		X	X
	Dry Only (Séchage uniquement)					X			

*Ce programme élimine 99,9 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant (sur certains modèles). Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Bulky Items (articles volumineux)	Normal	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Quick (rapide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control (antifroissement)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Heavy Duty (service intense)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense		X	X	X	X
	Dry Only (Séchage uniquement)					X			

*Ce programme élimine 99,9 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant (sur certains modèles). Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Whites (blancs)	Normal	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Quick (rapide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control (antifroissement)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Heavy Duty (service intense)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense		X	X	X	X
	Sanitize* (assainissement)	Chaude	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X		X	X
	Dry Only (Séchage uniquement)					X			

*Ce programme élimine 99,9 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant (sur certains modèles). Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Colors (couleurs)	Normal	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Quick (rapide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control (antifroissement)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Heavy Duty (service intense)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense		X	X	X	X
	Sanitize* (assainissement)	Chaude	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X		X	X
	Dry Only (Séchage unique-ment)					X			

*Ce programme élimine 99,9 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant (sur certains modèles). Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Towels (serviettes)	Normal	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Quick (rapide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Wrinkle Control (antifroissement)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Heavy Duty (service intense)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X	X	X	X
	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Chaude Tiède chaude Tiède Fraîche Froide	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense		X	X	X	X

Type	Méthode	Réglages de base			Options supplémentaires				
		Température	Essorage	Saleté	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)	FanFresh®	PreSoak (prétrempage)	Wash & Dry (lavage et séchage)	Load & Go™
Towels (serviettes)	Sanitize* (assainissement)	Chaude	Rapide Moyenne-ment rapide Moyenne Lente Désactivé	Léger Normal Intense	X	X		X	X
	Dry Only (Séchage uniquement)					X			

*Ce programme élimine 99,9 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant (sur certains modèles). Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.

Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour les modèles avec séchage sont fondées sur les modes REGULAR (ARTICLES À LAVER), NORMAL (MÉTHODE DE LAVAGE), la VITESSE D'ESSORAGE SÉLECTIONNABLE LA PLUS RAPIDE, TENIR ENFONCÉ LE BOUTON « DRAIN & SPIN » pendant 3 SECONDES POUR ACTIVER LE SÉCHAGE MINUTÉ (4 HEURES – 1 SEULE FOIS), LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE NON SÉLECTIONNABLE. Les réglages par défaut de REGULAR (ARTICLES À LAVER), NORMAL (MÉTHODE DE LAVAGE), WARM TEMP (température tiède), SPIN SPEED FAST (vitesse d'essorage rapide) n'ont pas été utilisés pour les tests d'énergie.